

Снимаем передний бампер (MAZDA PREMACY 1999 - 2001)

Автор: Administrator

11.08.2008 17:14 - Обновлено 03.01.2010 16:44

Автор: niklang.

Основные подготовительные моменты:

1. Работы по снятию проводить в теплом помещении. Слишком много пластиковых пистонов, а самое тяжелое - это снятие пластиковой отделки бампера (фото 1). Он должен быть отогретым!
2. В самом начале как обычно сбрасываем клемму с аккумулятора ибо лезем в электрику.
3. Работать лучше вдвоем, хотя можно исхитрится и одному. На снятие бампера, фар и обратную установку нами было потрачено чуть более 2-х часов неторопливой работы.

Фотографии показаны только для одной стороны. С другой стороны действия аналогичны.

1. Аккуратно действуя отверткой отсоединяем пластиковую отделку бампера. Опираемся отверткой



2. При снятии обратите внимание, что защелки расположены только спереди, а с боков - уголки!



3. Снимаем решетку радиатора. Откручиваем винт. Вынимаем пистон. Пистон типа "елочка", поэт

Снимаем передний бампер (MAZDA PREMACY 1999 - 2001)

Автор: Administrator

11.08.2008 17:14 - Обновлено 03.01.2010 16:44



4. Снимаем пистон выдвигая его центральную часть, затем снимаем основание пистона.

5. После этого решетка остается у нас в руках

6. Снимаем поворотник. Откручиваем центральную часть пистона, вынимаем его основание. З

7. После снятия поворотника открывается вид на хитрый винт. Лучше не мучать его отверткой

8. Откручиваем винты, которые расположены под пластиковой отделкой бампера.

9. Снимаем пистоны под решеткой. Выкручиваем центр, вынимаем основание.

10. Выкручиваем саморезы пластиковой защиты крестовой отверткой, а лучше торцевой голов

11. Вот это самое неприятное, а тем более сборке! Два самореза под подкрылком.

12. Все, бампер можно снимать. Лучше вдвоем.



Снимаем передний бампер (MAZDA PREMACY 1999 - 2001)

Автор: Administrator

11.08.2008 17:14 - Обновлено 03.01.2010 16:44



13. Так выглядит PREMACY без бампера



14. Мы сняли бампер, открутили фары, ставим новые фары.



15. Сборку производим в обратном порядке.



16. Регулируем "стрелочку" на фары! :-)



{loadposition user2}